


Stalinrichting

Boxen aankopen/monteren

Kraamboxen

Dracht boxen

Dek boxen



1. vrij in - vrij uit

De deur kan naar binnen en buiten draaien zeugen kunnen vrij in en vrij uit.

2. in, niet uit

De deur kan niet naar buiten draaien zeugen kunnen dus binnenlopen, maar niet eruit.

3. vast

4. deur wordt vast naar binnen gezet

Zeugen kunnen vrij in, vrij uit. Met de centrale bediening kunnen de geurden naar stand 1, 2, 3 gebracht worden.

Aanpassingen op bestaande boxen



1. Bestaande box

2. Aanpassingsstuk tussen box uitloopbox set

3. Uitloopbox set